

Länken till produkten: <https://cncworld.se/ultraljudstvtv-emmi-4-d-p-8.html>

## Ultraljudstvätt Emmi 4 D



Bruttopris	<b>999.00 kr</b>
------------	------------------

Nettopris	<b>799.20 kr</b>
-----------	------------------

Katalognummer	<b>10008</b>
---------------	--------------

### Produktbeskrivning

Om du behöver en liten men pålitlig ultraljudstvätt för hemmabruk som rengör smycken, glasögon, kontaktlinser, hörapparater eller proteser, är Emmi 4 D det perfekta valet. Det är en liten maskin med en oval tank och en iögonfallande form. Eftersom den inte tar upp mycket utrymme, kommer den att vara mycket användbart - tack vare det kommer alla små föremål i ditt hem att lysa som nya utan behov av lång manuell rengöring.

Emmi 4 D kommer också att fungera bra i en skönhetsalong eller i en smycke- eller klocktillverkningsverkstad.

Maskinen har en digital timer med en display som låter dig ställa in rengöringstiden från 1 till 7 minuter.

#### HANDLINGSPRINCIP:

Driften av en ultraljudsrengörare baseras på fenomenet kavitation. Ultraljudsvågorna som genereras av maskinen i påfyllningsvätskan får vätskan att "spricka" och omedelbart skapa miljontals mikrobubblor luft, som sedan imploderar (kollapsar i varandra). Som ett resultat av denna effekt inträffar små men mycket snabba tryckförändringar i vätskan som orsakar att smuts, fett och smutspartiklar lossnar från ytan på de nedsänkta föremålen. Effekterna är synliga under de första sekunderna efter att ultraljudet har aktiverats - du kan se hur smutsen som täcker objektets yta flyter till sidorna. Efter några minuter tar vi föremålet ur maskinen som är ren som att den är direkt från affären!

#### HUR ANVÄNDER MAN:

Användningen av Emmi 4 D-ultraljudstvätt är mycket enkel - fyll tanken med vatten till den markerade nivån, tillsätt sedan rengöringsvätska (för hemmabruk rekommenderar vi EM 80-koncentrat - du får en flaska koncentrat gratis med maskinen ), lägg i en korg med smutsiga föremål, starta maskinen och ställ sedan in rengöringstiden med knappen till höger. Efter rengöring stängs maskinen automatiskt av och meddelar med en ljudsignal att föremålen kan tas bort..

#### INKLUDERAT MED MASKINEN FÅR DU:

PLAST KORG  
VÄTSKA EM-080 (100 ml.)  
PLAST LOCK

---

**TEKNISK DATA - EMMI 4 D:**

Volym: **0,6 l**

Tankens mått (L x B x D): **165 x 90 x 50 mm**

Yttermått (längd x bredd x höjd): **193 x 120 x 123 mm**

Korgens mått (L x B x D): **140 x 70 x 40 mm**

Ultraljudseffekt: **50 W**

Frekvens: **45 kHz**

Antal förare: **1**

Effektreglering: **Nej**

Timer: **Ja**

Tidsjusteringsintervall: **1-9 minuter**

Förvärmning: **Nej.**

Tankmaterial: **Rostfritt stål 1.4301**

Husmaterial: **Plast - ABS**

Korgmaterial: **Plast - ABS**

Tillbehör ingår: **korg, lock, 100 ml. rengöringskoncentrat EM-80**

Avtappningsventil: **Ingen**

Strömförsörjning: **220 - 240 V.**

Totalvikt: **1,4 kg**

Kontroller: **Digital**

Degassfunktion: **Nej**

Homogeniseringsfunktion (Sweep): **Nej**